| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Pop Up Menu/Disc Menu | D. Menu |
| Top Menu | Menu |
| Home | Smart |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Back | Back |
| ≡/ Options | Options |
| Play | Play |
| Pause | Pause |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop/ Open/ Clos | Stop |
| Stop/ Open/ Clos | Eject |
| >> | >> |
| << | << |
| >I | >>I |
| I < | I << |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Subtitle | Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| AUDIO Audio | SOUND DUAL Dual | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |