| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Tv/AV | AV / Input / RDS |
| Disc/PCMCIA | Shift + 2 |
| Tuner | Shift + 6 |
| AUX/Di | Shift + 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Surr. | Eject / Surround |
| 0 | 0 |
| Sound | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| System Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Disc Menu | D.Menu / Top |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Seating | Guide / EPG / -/-- |
| Down | Down |
| Zoom | Zoom / Size |
| I<<</Prev | I<< / Preset- |
| OK | OK |
| >>I/Next | >>I / Preset+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Disc Skip | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Repeat | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Repeat A-B | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Program | PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio / | | |
| Voice | LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| Mute | DIMMER / MUTE — Mute / Dimmer | | |
| Subw+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ | | |
| Tv Vol + | SHIFT + VOL + — Shift + Vol + | | |
| Dim | SHIFT + DIMMER / MUTE — Shift + Mute / Dimmer | | |
| Sleep | TIMER / SLEEP — Sleep / Timer | | |
| Subw- | CH PAGE − — CH- / Page- | | |
| Tv Vol - | SHIFT + VOL − — Shift + Vol - | | |