Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Ambilight	Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Search	Sleep / Timer
=☼	D. Menu / Top
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
Up	Up
2	2
Info	Info / Angle
3	3
Left	Left
4	4
OK	OK
5	5
Right	Right
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Options	Setup / OPT /
7	7
Down	Down
8	8
Subtitle	Subtitle / EQ
9	9
Back	Back / Return
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0
Home	Menu / Home
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
=	TV/Radio /
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	
Disney+	Disney+	SHIFT +	APP REPEAT	Shift + Green / APP /	
Channels	Channels	PC FAV MARKER		Fav / Marker / PC	
YouTube	YouTube	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /	
joyn	Joyn	SIZE ZOOM		Zoom / Size	