Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Left	Left
Right	Right
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
I >/ Resume	Shift + Play /
Surround	Eject / Surround
Sound	Sound / Title
Night	Shift + Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Subw +	Up
Rear +	Shift + CH+ /
Center +	CH+ / Page+
Tv Vol +	Shift + Vol +
Subw -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
CENTER Center -	CH PAGE CH- / Page-		
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
DISC DVD MENU	Disc (DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DVD MENU SYSTEM	System (DVD	HOME MENU	Menu / Home
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset -
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	SLOW	Play / Slow
RESUME	I >/ Resume	SHIFT + SLOW	Shift + Play /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Standby		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		