Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/DTV		TV/Radio /
	Input 1		+ Shift + 1
	Input 2		+ Shift + 2
	Input 3		+ Shift + 3
	Input 4		+ Shift + 4
	Input 5		+ Shift + 5
	PC		Fav / Marker / PC
	[≡*]		I<< / Preset-
	Format		Picture / Format
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	[i+]		Info / Angle
	0		0
	HDMI Control		Smart / List
	PR+		CH+ / Page+
	I-II		Audio / Lang I/II
	Vol +		Vol +
	PR-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Return		Back / Return
	Up		Up
	Home Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡i]	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		