Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DISC SIDE A/B	Disc Side A/B	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
PREV	Prev		I <<
NEXT	Next		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REV	REV		<<
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	FWD		>>
STOP	Stop		Stop
STEP	I< Step	CH –	Ch -
STEP	Step I>	+ CH	Ch +
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
CHP/TIME	CHP/Time	SETTINGS OPT	Options		
MODE	Mode	ECO 3D	3D		
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT +	REPEAT TEXT	Shift + Text	
LAST MEMO	Last Memo	HOME SMART	Smart		
CONDITION	Condition	APP MEDIA	Media		