Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO SEL	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD BD	BD / DVD	DVD 2	2
SAT CBL	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
STREAM BOX S.BOX	STREAM BOX	VIDEO 4	4
GAME	GAME	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
TV	TV	TV 1	1
TUNER TUN	TUNER	TUNER 6	6
USB	USB	USB 8	8
BT AUDIO BT	BT Audio	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PHASE	Phase	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.RETRIEVER	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
TRE+	Tre+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
TRE-	Tre-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
BASS+	Bass+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS	Bass-	CH PAGE	CH- / Page-
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO	Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ALC/ STANDARD	ALC / Standard	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ADV SURR ECO	ECO / Adv Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AV ADJUST	AV Adjust	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Volume-	VOL -	Vol -
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	USB Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB Pause	Pause / Step / Freeze
USB Play	Play / Slow
Repeat /	Shift + Blue / Prime
Repeat /	Shift + Green / APP /
USB I<<	I<< / Preset-
USB >>I	>>I / Preset+
USB <<	<< / Tune-
USB >>	>> / Tune+
TUNER Disp	Display / Media
TUNER	Shift + Up
TUNER	Shift + >> /
TUNER Edit	Shift + Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
TUNER	Shift + Left
TUNER	Shift + I<< / Preset-
TUNER Enter	Shift + OK
TUNER	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Shift + >>I / Preset+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TUNER PTY	Shift + Display / Media
TUNER	Shift + Down
TUNER	Shift + << /
TUNER Band	Smart / List
Status	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO SEL	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD BD	BD / DVD	DVD 2	2
SAT CBL	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
STREAM BOX S.BOX	STREAM BOX	VIDEO 4	4
GAME	GAME	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
TV	TV	TV 1	1
TUNER TUN	TUNER	TUNER 6	6
USB	USB	USB 8	8
BT AUDIO BT	BT Audio	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PHASE	Phase	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.RETRIEVER	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
TRE+	Tre+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
TRE-	Tre-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
BASS+	Bass+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS	Bass-	CH PAGE	CH- / Page-
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO	Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ALC/ STANDARD	ALC / Standard	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ADV SURR ECO	ECO / Adv Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AV ADJUST	AV Adjust	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Volume-	VOL -	Vol -
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	USB Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB Pause	Pause / Step / Freeze
USB Play	Play / Slow
Repeat /	Shift + Blue / Prime
Repeat /	Shift + Green / APP /
USB I<<	I<< / Preset-
USB >>I	>>I / Preset+
USB <<	<< / Tune-
USB >>	>> / Tune+
TUNER Disp	Display / Media
TUNER	Shift + Up
TUNER	Shift + >> /
TUNER Edit	Shift + Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
TUNER	Shift + Left
TUNER	Shift + I<< / Preset-
TUNER Enter	Shift + OK
TUNER	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Shift + >>I / Preset+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TUNER PTY	Shift + Display / Media
TUNER	Shift + Down
TUNER	Shift + << /
TUNER Band	Smart / List
Status	Info / Angle