Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Line 1/2	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Open / Close	SURROUND — Eject / Surround
Net Standby	SHIFT + Power — Shift + Power
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
iPod	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title
Network	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
Audio In	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
P. Bass	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
BT Audio	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
+Favorite	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Treble	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Band	LIST SMART — Smart / List
CD Disp	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Bass	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Up / Tune+	Up
Up / Tune+	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
iPod Control	HOME MENU — Menu / Home
Volume+	VOL + — Vol +
Left / Preset	Left
Left / Preset	SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset-
Enter	OK — OK
Right / Preset	Right
Right / Preset	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
Down / Tune-	Down
Down / Tune-	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
Volume-	VOL − — Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop / PTY	Stop / Hold
Play / RDS Dis	Play / Slow
Play / RDS Dis	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
Tuner Edit	Red / Netflix / Search
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
Repeat	Green / APP / Repeat
7	7
8	8
9	9
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
+100	Shift + Guide / EPG / -/--
Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat
Enter	Shift + OK
Clear	Exit / Cancel / Clear
Folder-	CH- / Page-
Folder+	CH+ / Page+