Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV/Program		Fav / Marker / PC
	FAV/Program		Shift + TV/Radio / Program
	0/10		0
	Recall/10+		Guide / EPG / -/--
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Sleep		Sleep / Timer
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Display		Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	EPG		Shift + Guide / EPG / -/--
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Media		Shift + Display / Media
	CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC	REC MODE
Rec	Rec / Rec Mode
T.SHIFT	LIST SMART
T. Shift	Smart / List
AUDIO I/II	LANG I/II AUDIO
I/II/Audio	Audio / Lang I/II
ASPECT SIZE	SHIFT + FORMAT PICTURE
Size/Aspect	Shift + Picture / Format
D.SETUP	OPT-TOOLS SETUP
D. Setup	Setup / OPT /
D.MENU	TOP MENU D.MENU
D. Menu	D. Menu / Top
TITLE	SHIFT + TITLE SOUND
Title	Shift + Sound / Title
EJECT	SURROUND
Eject	Eject / Surround
HOLD	SLOW
Play	Play / Slow
HOLD	STEP-FREEZE
Pause/Hold	Pause / Step / Freeze
HOLD	SHIFT + HOLD
Pause/Hold	Shift + Stop /
REVEAL	HOLD
Stop/Reveal	Stop / Hold
ZOOM	SIZE ZOOM
Zoom	Zoom / Size
SUBTITLE	EQ SUBTITLE
Subtitle	Subtitle / EQ
TEXT	TUNE-
<<</Text	<< / Tune-
TEXT	GOTO TEXT
<<</Text	Text / Goto
SUBPAGE	TUNE+
>>/Subpage	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INDEX	PRESET-
I<<</Index	I<< / Preset-
MIX	PRESET+
>>I/Mix	>>I / Preset+
GOTO	SHIFT + GOTO TEXT
Red/Goto	Shift + Text /
GOTO	NETFLIX SEARCH
Red/Goto	Red / Netflix / Search
A-B	APP REPEAT
Green/A-B	Green / APP / Repeat
A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
Green/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
ANGLE	YouTube REPEAT A-B
Yellow/Angle	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	SHIFT + APP REPEAT
Blue/Repeat	Shift + Green / APP /
REPEAT	Prime Video RANDOM
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random