Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡]	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
Color	Guide / EPG / -/--
[+] / ♦	Setup / OPT /
?	Info / Angle
16: 9/ [+]	Zoom / Size
I-II / [≡]	Audio / Lang I/II
(<>) / X	Smart / List
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Menu	D. Menu / Top
Right	Right
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-
Down	Down
Inst	OK
P<P	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS
Red/ Picture	Red / Netflix / Search
Picture	Picture / Format
Green/ Sound	Green / APP / Repeat
Sound	Sound / Title
Yellow/ Timer	Yellow / YouTube / Repeat
Timer	Shift + Sleep / Timer
Blue/ Headphon	Blue / Prime Video / Random
Headphones	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung