Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P100	P100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	0	0	HDMI - SAT 0	0
	Power		Power	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REVEAL	Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle	MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
DOUBLE	Double	LIST SMART	Smart / List	TV/TX	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1	PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2	PR	Up		Up
3	3	CD - STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold	VOL	Left		Left
4	4	VIDEO 4	4	VOL	Vol -	VOL –	Vol -
5	5	TAPE 5	5	OK	OK	OK	OK
6	6	TUNER 6	6	VOL	Right		Right
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
8	8	USB 8	8	PR	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	PR	Down		Down
UPDATE	Update	MEDIA DISPLAY	Display / Media	16:9	16: 9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Violet	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
♫	TITLE SOUND — Sound / Title		
PP	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		