| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ASPECT | Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| USB/CR | USB/CR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| PMODE | PMode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | SMode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DTV | DTV | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ↺ | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOL | Vol + | VOL | Vol + | YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- | CYAN | Cyan | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - | | | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| TEXT | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| TEXT | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| EPG | Stop/EPG | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| HOLD | Rec/Hold | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| INDEX | <<</Index | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| SIZE | >>/Size | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| REVEAL | I<<</Reveal | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| SBPAGE | >>I/Sbpage | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |