Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV/ R	TV/ R
Mut e	Mut e
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	Pr e Ch
SAT	Smar t
Page+	Ch +
Page-	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ti mer	AV
Sub	Subt
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Di spl ay	I nf o
Mode	Li st
Menu	Menu
Exi t	Exi t
Up	Up
Lef t	Lef t
OK	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Back	Back
Hel p	D. Menu
Red / Audi o	Red
Red / Audi o	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Pause	Green
Green / Pause	+ Shift + Pause
Yellow / Zoom	Yellow
Yellow / Zoom	Eject
Blue / Info	Blue
Blue / Info	+ Shift + Info
Mouse	Options
EPG	Guide
▦	Format
Find	+ Shift + TV/R
F1	+ Shift + 1
TXT	Text
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	Media
Rec	Rec