| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | -V | V- | VOL – | Vol - |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | World/Internet | LIST SMART | Smart / List |
| 1./@ | 1 | TV 1 | 1 | -P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 2abc | 2 | DVD 2 | 2 | MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 3def | 3 | CD - STB 3 | 3 | Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| 4ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 | ▲ | Up | ▲ | Up |
| 5jkl | 5 | TAPE 5 | 5 | ◀ | Left | ◀ | Left |
| 6mno | 6 | TUNER 6 | 6 | OK | OK | OK | OK |
| 7pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | ▶ | Right | ▶ | Right |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 | ▼ | Down | ▼ | Down |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | Music/Camera | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| +V | V+ | + VOL | Vol + | | TV Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | ★/● | */O | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| +P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | ★/Q | */Q | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | [ ≡] . . | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| | [ - O- ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |