Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
OSD	Osd	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
PS/IS	PS/IS	LIST SMART	Smart / List
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PBC	Pbc	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	PRESET+ >>I / Preset +		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
I <<	PRESET- I << / Preset -		
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Step	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Vol +	VOL + Vol +		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
3D	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
Ran	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Vol -	VOL - Vol -		
N/P	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
R/L	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
A/B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		