Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Back	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	I<<	I<< / Preset-
Info	Info / Angle	<<	<< / Tune-
0	0	>>	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Vol +	Vol +	Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
P+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red/A	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green/B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
List	LIST SMART Smart / List		
Media	MEDIA DISPLAY Display / Media		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[*]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		