Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /
Subtitles	Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Text	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--
Aspect	Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
Home	Shift + Menu /
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Options	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Google Assist	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		