| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PR.LIST | PR. List | DISC NAV LIST | List |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| Up | Up | | Up |
| Down | Down | | Down |
| Right | Right | | Right |
| Left | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| DVD-SETUP | Red/DVD-Setup | A | Red |
| REPEAT | Green/Repeat | B | Green |
| LANGUAGE | Yellow/Languag | C | Yellow |
| DVD-MENU | Blue/DVD-Menu | D | Blue |
| TITLE PC AUTO | Title/PC Auto | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ZOOM TV/RADIO | Zoom/ Tv/ Radi o | SEARCH TV/R | TV/ R |
| I/II AUDIO | I / I I / Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| INFO DISPLAY | I nf o/ Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| STEP FREEZE | St ep/ Fr eeze | RETURN BACK | Back |
| PROG INDEX | Pr og/ I ndex | APP MEDIA | Medi a |
| A-B REVEAL | A- B/ Reveal | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TEXT | Text / Ej ect | REPEAT TEXT | Text |
| SIZE | Pl ay/ Si ze | PLAY MODE ▶ | Pl ay |
| SUBPAGE | Pause/ Subpage | II | Pause |
| HOLD | St op/ Hol d | ■ | St op |
| ⏮ | I << | K< | I << |
| ⏭ | >>I | >> | >>I |
| ◀◀ | << | « | << |
| ▶▶ | >> | » | >> |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shi f t + Dual |
| PIC.MODE | Pi c. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shi f t + For mat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REC.LIST | Rec Li st | SHIFT + AD SUBT | Shi f t + Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |