Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	Pre Ch
Recall	Back
Game	Media
Auto	Smart
Info	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
EPG	Guide
Exit	Exit
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Zoom	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LAN/AUDIO	Lan/ Audi o		Dual
TV/RADIO	Tv/ Radi o		TV/ R
SUBTITLE	Subt i t l e		Subt
TEXT	Text		Text
PLAY/PAUSE	Pl ay		Pl ay
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
TV/RADIO	<<		<<
SUBTITLE	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung