| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power ON/Off | Power | Volume- | Vol - |
| CD Play | Play / Slow | Display | Display / Media |
| CD Pause | Pause / Step / Freeze | Vol Rs-/Effect | CH- / Page- |
| CD Rewind | << / Tune- | Pr 1 | 1 |
| CD F.FWD | >> / Tune+ | Pr 2 | 2 |
| Tape 2 Pre./eq | Subtitle / EQ | Pr 3 | 3 |
| 6 Ch/Geq | Eject / Surround | Pr 4 | 4 |
| Sleep | Sleep / Timer | Pr 5 | 5 |
| Program | TV/Radio / | Pr 6 | 6 |
| Store/Center- | D.Menu / Top | Pr 7 | 7 |
| CD/Theater | AV / Input / RDS | Pr 8 | 8 |
| Mode | Menu / Home | Pr 9 | 9 |
| Tape 1 Hall/Ats | Info / Angle | Pr 0/10 | 0 |
| Tape 1 Play | OK | Repeat | Green / APP / Repeat |
| Tape 1 F.FWD | Right | CD Random | Blue / Prime Video / Random |
| Volume+ | Vol + | | |
| Funct./Direct | Smart / List | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power ON/Off | Power | Pr 1 | 1 |
| Mute | Mute / Dimmer | Pr 2 | 2 |
| CD Play | Play / Slow | Pr 3 | 3 |
| Stop | Stop / Hold | Pr 4 | 4 |
| CD Rewind | << / Tune- | Pr 5 | 5 |
| CD F.FWD | >> / Tune+ | Pr 6 | 6 |
| Tape 2 Pre./eq | Subtitle / EQ | Pr 7 | 7 |
| Input/Source | AV / Input / RDS | Pr 8 | 8 |
| Tape 1 Hall/Ats | Menu / Home | Tuner/Bypass | Red / Netflix / Search |
| Tape 1 Rew | Left | Band | Green / APP / Repeat |
| Tape 1 Play | OK | Fm Mode/Disc | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tape 1 F.FWD | Right | Phono/Scan | Blue / Prime Video / Random |
| Tape 1 Stop | Down | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Funct./Direct | Smart / List | | |
| Volume- | Vol - | | |
| CD/Theater | Display / Media | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power ON/Off | Power | Program | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | Every Pop | D.Menu / Top |
| CD Play | Play / Slow | 6 Ch/Geq | Setup / OPT / |
| CD Pause | Pause / Step / Freeze | Surround/Test | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | Input/Source | AV / Input / RDS |
| Tape 1 Rec | Rec / Rec Mode | CD/Theater | Menu / Home |
| CD Rewind | << / Tune- | Erase/Snooze | Up |
| CD F.FWD | >> / Tune+ | Tape 1 Preset | Info / Angle |
| Prev./Prog- | I<< / Preset- | Tape 1 Rew | Left |
| Next/Prog+ | >>I / Preset+ | Tape 1 Play | OK |
| Intro | Sound / Title | Tape 1 F.FWD | Right |
| Classic Track | Audio / Lang I/II | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Tape 2 Pre./eq | Subtitle / EQ | Tape 1 Stop | Down |
| Eject | Eject / Surround | Mark/Delete | Back / Return |
| Edit | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Woofer/Speed | Zoom / Size | Funct./Direct | Smart / List |
| Sleep | Sleep / Timer | Index+/Vol Ls+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Volume- | VOL – Vol - | Ubs/Check | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | CD Random | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Index-/Vol Ls- | CH PAGE – CH- / Page- | ON/Off | SHIFT + Power Shift + Power |
| Pr 1 | TV 1 1 | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer |
| Pr 2 | DVD 2 2 | Preset Pause | SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step / |
| Pr 3 | CD-STB 3 3 | Tape 2 REC./Jazz | SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode |
| Phono/Scan | VIDEO 4 4 | Tune/Vol SW+ | SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << / |
| Center | TAPE 5 5 | Tune/Vol SW- | SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> / |
| Fm Mode/Disc | TUNER 6 6 | Track-/Echo | SHIFT + PRESET- ⏮ Shift + I<< / Preset- |
| Aux/Video | AUX-HDD 7 7 | Track+/Karaoke | SHIFT + PRESET+ ⏭ Shift + >>I / Preset+ |
| Space/Default 3D | USB 8 8 | Disc 1 Eject | SHIFT + SURROUND ⏏ Shift + Eject / Surround |
| Tuner/Bypass | BLUETOOTH 9 9 | Timer/A.Track | SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer |
| +10/Next Sv+V | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | X-Bass/Bgm | SHIFT + ▲ Shift + Up |
| Store/Center- | HDMI-SAT 0 0 | Tape 1 Hall/Ats | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| Mode | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | Tape 2 | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| Search/Center | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | Tape 2 | SHIFT + OK Shift + OK |
| Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | Tape 2 FF/AudioR | SHIFT + ▶ Shift + Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Tape 2 | SHIFT + ▼ Shift + Down | | |
| Vol Rs+/S. Mode | SHIFT + VOL + Shift + Vol + | | |
| Vol Rs-/Effect | SHIFT + VOL − Shift + Vol - | | |
| Disc 2 | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| Disc 3 Eject | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 | | |
| Disc 4 Eject | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 | | |
| Disc 5 | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 | | |
| Band | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |