Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
INFO	Info / Angle
HDMI CONTROL	Smart / List
SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Picture / Format
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
ZOOM/ RED/ ▲	Zoom / Size
ZOOM/ RED/ ▲	Shift + CH+ /
ZOOM/ RED/ ▲	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
REPEAT/ GREEN/ ▼	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT/ GREEN/ ▼	Green / APP / Repeat
7	7
8	8
9	9
ROOT/ YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Back / Return
0	0
MENU	Menu / Home
TITLE/ BLUE	Sound / Title
TITLE/ BLUE	Blue / Prime Video / Random
UP	Up
LEFT	Left
OK/ SELECT	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V-	Vol -	PAUSE	Pause / Step / Freeze
V+	Vol +	<<	<< / Tune-
FAV	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
LANG	Audio / Lang I/II	I <<	I << / Preset-
SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer		
SWAP/↔	Shift + Back / Return		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[*] / [··]	D. Menu / Top		
TEXT	Text / Goto		
C	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	Shift + Info / Angle		
SEARCH MODE	Shift + Red / Netflix /		
REC	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop / Hold		
PLAY	Play / Slow		