Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O)/I-II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REPEAT LIST	List/Repeat	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TITLE ♥	♥/Title	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU SLEEP	Sleep/Menu	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP EPG	EPG/Setup	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
>>	TUNE+	>> / Tune+		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	PRESET-	I << / Preset-		
Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
[=]	GOTO / TEXT	Text / Goto		
Play	SLOW	Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
[=+]	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
Stop/Still	HOLD	Stop / Hold		
Radio/Open/Close	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
[=♦]/[++]	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
[=x]	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
[=o]/Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DMP	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		