Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/R
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
- -	Guide
PRE-CH	Pre Ch
Mute	Mute
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
W Link	Media
Menu	Menu
CH List	List
Tools	Options
Return	Back
i	Info
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Right	Right
CC	Subt
P. Size	Format
FAV. CH	Shift + Pre Ch
P. Mode	Shift + Format
MTS	Dual
E. Mode	Text
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Rec	Rec
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung