Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TTX/MIX	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
CH LIST	Ch. List	DISC NAV LIST	List
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		