Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD POWER	DVD Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
HDMI SEL	HDMI Sel	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	TIMER AV	AV
TV CH	Tv CH+	CH	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VIDEO SEL	Video Sel	PICTURE FORMAT	Format
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CANCEL	Cancel	PROG SLEEP	Sleep
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subt		
Info	Info		
Audio	Dual		
Zoom	Shift + Eject		
EZ View	Red		
I.Replay	Green		
I.Skip	Blue		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I<<	I<<		
>>I	>>I		