Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Disc Menu		D. Menu
	Popup/Title Menu		Menu
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Smart Hub		Smart
	Home		Shift + Smart
	Repeat		Text
	Tools		Options
	Info		Info
	Return		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Red/A		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green/B	B	Green
C	Yellow/C	C	Yellow
D	Blue/D	D	Blue
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FULL SCREEN	Screen/Full	ECO 3D	3D
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung