Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
HUB SMART	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green/ B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/ D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TV SOCIAL	Social / Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
E-MANUAL	E- Manual	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/ Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
⏮ / ◀◀	<<| <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭ / ▶▶	>>| >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		