Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
STILL	Still/[▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PIP	[≡x]/PIP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLEEP	[≡o]/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DNIe	DNIe	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	[≡+]/PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SOURCE	[≡_]/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	Tv/[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	[≡?]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	[≡i]/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DUAL I-II	Red/I-II/Dual	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DUAL I-II	Red/I-II/Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S. MODE	Green/ - ♪- / S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
S. MODE	Green/ - ♪- / S. Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SRS	Yellow/ (o) / SRS	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
P. MODE	Blue/ ⊣[≡] / P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
P. MODE	Blue/ ⊣[≡] / P. Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUTO PROG.	Auto Prog.	LIST SMART	Smart / List		
ADD/DEL	ADD/Del	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SOURCE	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
SWAP	[≡◊] / Swap	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
SIZE	[≡♦] / Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
POSITION	Position	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		