Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On	Power	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MODE/REPEAT	Mode/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4	4/<< Shuttle	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6/Shuttle >>	TUNER 6	6
CLOCK/COUNTER	Clock/Counter	GOTO TEXT	Text / Goto
ZOOM SVHS	Zoom/SVHS	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
3D SOUND	3D Sound	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCREEN FIT 0	0/Screen Fit	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ANGLE A.TRK	Angle/A.TRK	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD←V	View→DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD←V	View→DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
V→VCR	View →VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V→VCR	View →VCR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INPUT SEL.	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIGEST F.ADV/STEP	Digest/F.ADV/Ste	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
TRK	TRK Up	+ VOL	Vol +
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TRK	TRK Down	VOL −	Vol -
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
I <<	I <<	PRESET- I<<	I << / Preset-
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Disc Menu		D. Menu / Top
	Left		Left
	Setup/Enter		OK
	Setup/Enter		Setup / OPT /
	Right		Right
	Down		Down
	Return/A. DUB		Back / Return
	Title/Speed		Sound / Title
	Subtitle/Timer		Subtitle / EQ
	Subtitle/Timer		Sleep / Timer
	Mark/Index		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung