| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | | Eject |
| | Sleep | | Sleep |
| | P. Scan/Tuner | | Media |
| | Dimmer | | Options |
| | DVD | | Blue |
| | Tuner | | Green |
| | AUX | | Red |
| | 1/RDS Display | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3/TA | | 3 |
| | 4/PTY- | | 4 |
| | 5/PTY Search | | 5 |
| | 6/PTY+ | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 0/Video Sel | | 0 |
| | Remain | | Smart |
| | Cancel | | Exit |
| | I<< | | I<< |
| | Stop | | Stop |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | Volume+ | | Vol + |
| | Volume- | | Vol - |
| | Tuning/CH+ | | Ch + |
| | Tuning/CH- | | Ch - |
| | PL II Mode | | Guide |
| | PL II Effect | | Pre Ch |
| | Sub Title | | Subt |
| | Menu | | Menu |
| | Info | | Info |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| STEP | Step | SEARCH TV/R | TV/R |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| DSP/EQ | DSP/EQ | ECO 3D | 3D |
| TEST TONE | Test Tone | PICTURE FORMAT | Format |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| SLOW MO/ST | MO/ST/Slow | DISC NAV LIST | List |
| EZ VIEW NT/PAL | NT/PAL/EZ View | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SOUND EDIT | Sound Edit | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| LOGO | Logo | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DIGEST | Digest | TIMER AV | AV |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |