Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT SEL	Input Sel.	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
EZ REC MODE	EZ Rec Mode	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV / DVD	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	<I	SHIFT +	Shift + Left
	II>	SHIFT +	Shift + Right
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY	Play / Pause		Pause
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	MUTE	Mute
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ANYKEY	Anykey	ECO 3D	3D
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Tit Menu	DISC NAV LIST	List
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER MARKER	Timer / Marker	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
TIMER MARKER	Timer / Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On TV		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MUTE AUDIO	Tv Mute	MUTE	Mute
INPUT SEL	Input	TIMER AV	AV
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
+ TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung