Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List	DISC NAV LIST	List
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	PIP	ECO 3D	3D
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung