Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	Power	
OFF	Off	SHIFT + Power	Shift + Power
MagicInfo	MagicInfo	HOME SMART	Smart
MDC	MDC	APP MEDIA	Media
LOCK	Lock	DISC NAV LIST	List
.QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL -/-- +100	+100 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
ENTER/PRE-CH	Enter / Pre-Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
CH/P	CH/P+	+ CH	Ch +
	CH/P-	CH –	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
AUTO	Red / Auto	A	Red
P.MODE M/B	Green / M/B / P. Mode	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S.MODE	Yellow / S. Mod	C	Yellow		
STILL	Blue / Still	D	Blue		
FM RADIO	FM Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
SRS	SRS	SETTINGS OPT	Options		
PIP	PIP	SHIFT + A	Shift + Red		
SOURCE	PIP Source	SHIFT + B	Shift + Green		
SIZE	PIP Size	SHIFT + D	Shift + Blue		
SWAP	PIP Swap	SHIFT + C	Shift + Yellow		
DUAL/MTS I-II	Dual / MTS I-II	SOUND DUAL	Dual		
REW	<< Rew	<<	<<		
REW	<< Rew	I<<	I <<		
STOP	Stop	■	Stop		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	II	Pause		
FF	FF >>	>>	>>		
FF	FF >>	>>I	>>I		