Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CONTENT	Content	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DUAL I-II	Dual I-II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
SRS	SRS	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶❚	>>/ >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
❚◀◀	<<I / <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		