Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Alarm	Smart / List
Pre-CH	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
Source	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
CH-List	Display / Media
Menu	Menu / Home
FAV-CH	Fav / Marker / PC
Tools	Setup / OPT /
Info	Info / Angle
Return	Shift + Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TXT/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
SRS	SRS	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
I-II DUAL	Dual/I/II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		