Mandis shop

Samsung AH5900004A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DISC SKIP	Disc Skip	SURROUND	Eject / Surround
PROGRAM /SET	Program/Set	HOME MENU	Menu / Home
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
DECK 1/2	Deck 1/2	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT CD	CD Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MONO/ST	Mo/St	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner/Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-
	>> Tape	TUNE+	>> / Tune+
	Stop Tape	HOLD	Stop / Hold
	Play Tape	SLOW	Play / Slow
	Stop CD	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play/Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL.+	Vol+	VOL +	Vol+
VOL.–	Vol-	VOL –	Vol-
CD	Down/I<< CD		Down
CD	Up/CD >>I		Up
TUNING MODE	Tuning Mode	TUNER 6	6

https://all-remote-controls.nl/de/Samsung/1065111-77959-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH5900004A.html