Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	--		Zoom / Size
	PRE-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List		Shift + Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Extra		TV/Radio /
	Info		Info / Angle
	Return		Shift + Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter		OK
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FACTORY	Factory	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
⏮	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung