Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD-STB 3	3
PTY- 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY+ 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FULL SCREEN	Full Screen	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Tuning / CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
V-SOUND	V. Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Tuning / CH -	CH PAGE	CH- / Page-
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU POPUP	Title Menu /	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE MENU POPUP	Title Menu /	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green / iPod Syn	Green / APP / Repeat
Yellow / Tuner Memory	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Mo/St	Blue / Prime Video / Random
Smart Hub	Smart / List
Search	Shift + Red / Netflix /
S/W Level	Subtitle / EQ
2D → 3D	Fav / Marker / PC
3D Sound	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dolby PL II	Shift + Audio / Lang I/II
DSP	Display / Media
vTuner	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	TV Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3	CD-STB 3	3
PTY- 4	4	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5	TAPE 5	5
PTY+ 6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
I<<	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
A	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
iPod SYNC B	Green/iPod	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
TUNER MEMORY C	Yellow/Tuner	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
MO/ST D	Blue/Mb/St	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
2D-3D	2D-3D	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		