Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV MUTE AUDIO	Audio Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG	Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	I<<</<I	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	>>I/II>	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE LIST DISC MENU	Title List Disc Menu	LIST SMART	Smart / List
PLAY LIST TITLE MENU	Play List Title Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANY KEY	Any Key	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
MARKER TIMER	Marker Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		