Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv Input	TIMER AV	AV
	Wide	PICTURE FORMAT	Format
	▼A-B	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
CS	CS	HOME SMART	Smart
P↔P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Mute	MUTE	Mute
	← →	APP MEDIA	Media
F/OK	F/OK	OK	Ok
P▲	Up	▲	Up
P▼	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
P▲	P+	+ CH	Ch +
P▼	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
SURROUND	Red/Surround	A	Red
	Green	B	Green
BASS	Yellow/Bass	C	Yellow
	Blue/Timer	D	Blue
TXT/TV	[≡x]/O	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡+]	ECO 3D	3D
	[≡♦]	SETTINGS OPT	Opt i ons
TXT/TV	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text
	[.] / [Y] / [≡?]	SEARCH TV/R	TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung