Mandis shop

Sanyo MXBD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby	Power	
AUTO SET	Auto Set	Auto	
COMP 1	Computer 1	Shift + Mode	Shift + Mode
COMPUTER 2	Computer 2	Shift + Auto	Shift + Auto
HDMI	HDMI	Focus Volt	Volt / Focus
VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
COMPONENT	Component	Video Comp	Comp / Video
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT	Select	Enter	Enter
MENU	Menu	Menu	Menu
SCREEN	Screen	Shift + Focus Volt	Shift + Volt / Focus
KEYSTONE	Keystone	Shift +	Shift + Up
LAMP	Lamp	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO.	Info	Info Help	Help / Info
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
NO SHOW	No Show	Source	Source
P-TIMER	p-Timer	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
IMAGE	Image	Invert 3D	3D / Invert
ASPECT	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
D.ZOOM	D.Zoom+	Play +	+ / Play
D.ZOOM	D.Zoom-	Stop −	- / Stop
VOLUME	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute

https://all-remote-controls.nl/de/Sanyo/1059700-24642-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-MXBD-6451021724.html