Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	▼/O)/I/II/I+II	Dual
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Mute	Mute
4	4	P+	Ch +
5	5	P-	Ch -
6	6	P.Info	Info
7	7	[i+]	List
8	8	AV Mode	Format
9	9	[<>]	Eject
0	0	Eco	3D
Recall	Pre Ch	Menu	Menu
Source	AV	Up	Up
ATV	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Down	Down
DTV	HOME SMART Smart	Right	Right
EPG	GUIDE	Left	Left
RADIO	SEARCH TV/R	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
End	Exit
Back	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[≡]	Text
[≡?]	Shift + Subt
[. . .]	Subt
[≡+]	Shift + Options
[≡o]	Shift + Dual
[≡♦]	Shift + TV/R
Sleep	Sleep
Power Aquos Link	Shift + Power
<<	<<
Play	Play
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	Options
Rec	Rec
Rec Stop	Shift + Stop
Stop	Stop