Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby	Power	
MEMORY	Memory	TOP MENU / MENU	Menu
CLEAR/DIMMER	Clear/Dimmer	CLEAR / EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- / GUIDE	Guide
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
X-BASS	X-Bass	APP / MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	HOME / SMART	Smart
CD	CD	C	Yellow
TUNER (BAND)	Tuner/Band	D	Blue
TAPE	Tape	B	Green
VIDEO / AUX	Video/AUX	A	Red
DISC SELECT 1	Disc Select 1	PROG / SLEEP	Sleep
DISC SELECT 2	Disc Select 2	SEARCH / TV/R	TV/R
DISC SELECT 3	Disc Select 3	PICTURE / FORMAT	Format
DISC SELECT 4	Disc Select 4	ECO / 3D	3D
DISC SELECT 5	Disc Select 5	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
RANDOM	Random CD	SOUND / DUAL	Dual
Pause	Pause CD	Pause	Pause
Stop	Stop CD	Stop	Stop
Play	Play CD	PLAY MODE	Play
< Tape	< Tape	<<	<<
Tape >	Tape >	>>	>>
Stop Tape	Stop Tape	SHIFT + Stop	Shift + Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec/Pause Tape	Rec		
Character	Options		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Display	Info		
Navigation	List		
Clock/Timer	AV		
I<<< / <<< Preset -	I<<		
>>I / >>> Preset	>>I		