Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Menu	Menu / Home
P-	CH- / Page-
I<	I<< / Preset-
Up	Up
P+	CH+ / Page+
>I	>>I / Preset+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Find	Shift + Red / Netflix /
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Adjust	D.Menu / Top
0	0
Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
TEXT/INFO	Text/Info	GOTO TEXT	Text / Goto		
TEXT/INFO	Text/Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		