Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Clear/Dimmer	Exit
Memory	TV/R
Tuner	Red
CD	Green
CD Stop	Stop
CD Play / Paus	Pause
CD Play / Paus	Play
USB / Audio I	Yellow
USB Rec	Rec
USB Stop	Shift + Stop
USB Play / Pause	Shift + Pause
USB Play / Pause	Shift + Play
Play Mode	List
Tuning/Cursor Up	Up
Tuning/Cursor	Down
I<</<< Preset Down/Tuning/Cursor or Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<</<< Preset Down/Tuning/Curs	<<
I<</<< Preset Down/Tuning/Curs	I<<
Tuning/Cursor Right/Preset	Right
Tuning/Cursor Right/Preset	>>
Tuning/Cursor Right/Preset	>>I
Mode	Options
Enter	Ok
Display	Info
Folder	Smart
Clock/Timer	Sleep
RDS ASPM	Text
RDS PTY	Eject
RDS Display	AV
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Equalizer Mode		Dual
	X-Bass / Demo		Subt
	Volume -		Vol -
	Volume +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	