Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	OPC		D. Menu / Top
	Sleep		Sleep / Timer
	Dual Screen		Shift + Red / Netflix /
	Select		Shift + Green / APP /
	[i+]		Info / Angle
	Aspect		Picture / Format
	Dual Screen Size		Shift + Yellow / YouTube /
	AV Mode		Display / Media
	Rotate		Setup / OPT /
	Dolby Virtual		Smart / List
	3D-Y/C		Shift + 3
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Recall		Back / Return
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	[...]		Subtitle / EQ
	[≡?]		Play / Slow
	[≡i]		Pause / Step / Freeze
	[≡]		Text / Goto
	Sound		Sound / Title
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
MENU Menu	HOME MENU — Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK — OK		
Right	Right		
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
RETURN Return	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		