Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPERATE	Tv Operate	LIST SMART	Smart / List
CH▲	CH+ Tv	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH+ /
VOL⊕	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Lock	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT SELECT	Input Select T	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
CH▼	CH- Tv	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
VOL⊖	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO OUT	Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SKIP SEARCH	Skip Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZERO BACK	Zero Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	UP		Up
SET	Set	OK	OK
SV/V+ /TIMER	SV/V+/Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MODE OSD	Mode OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CHANNEL	Channel Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AM/PM	-/--/AM/PM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CHANNEL	Channel Down	CH PAGE	CH- / Page-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/X2	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TAPE SPEED	Tape Speed	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLOW	I>Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
DPSS	< DPSS/ -	PRESET-	I<< / Preset-
DPSS	DPSS >/ +	PRESET+	>>I / Preset+
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung