Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	SIZE	Yellow	C	Yellow
INPUT	Input	TIMER AV	AV				
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
VOL+	Up		Up				
VOL–	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +				
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
MODE	Mode	HOME SMART	Smart				
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format				
DISPLAY	Red	A	Red				
MODE	Green	B	Green				