Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power Tv		Power
DVD VCR	DVD/VCR	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FLASHBACK	Flashback	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER 100	100/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PER A	Personal Preference A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SONAL B	Personal Preference B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PREFER C	Personal Preference C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ENCE D	Personal Preference D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL −	Left/Vol -		Left
CH▲	Up/CH+		Up
VOL +	Right/Vol +		Right
CH▼	Down/CH-		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH/SKIP	CH/Skip Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH/SKIP	CH/Skip Down	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power Tv		Power
DVD VCR	DVD/VCR	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FLASHBACK	Flashback	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER 100	100/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PER A	Personal Preference A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SONAL B	Personal Preference B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PREFER C	Personal Preference C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ENCE D	Personal Preference D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL −	Left/Vol -		Left
CH▲	Up/CH+		Up
VOL +	Right/Vol +		Right
CH▼	Down/CH-		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
CH/SKIP	CH/Skip Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH/SKIP	CH/Skip Down	CH PAGE −	CH- / Page-