Mandis shop

Sharp RRMCG1003MPPZ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power		Power		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL+	Up		Up		
BRIGHT−	Left / Bright -		Left		
BRIGHT+	Right / Bright +		Right		
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL−	Down		Down		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		

https://al-remotecontrols.com/Sharp/1056280-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCG1003MPPZ.htm